

## Montageanleitung

### **Bodenständer**

Die Kippstutzen der Tränkewanne sind in die Schellen der vormontierten Bodenständer einzuschieben. (Kippstutzen und Schellen befinden sich vorn.)

Danach werden die Streben mit den beigelegten Schrauben an den Ständern befestigt. Die vordere Strebe befindet sich tiefer als die hintere Strebe um das Auskippen zu ermöglichen. Vor dem Festziehen der Streben müssen die Ständer und die Tränke gerade ausgerichtet werden. Zwischen den Ständern und der Tränke sollten rechts und links ca. 5 mm Spielraum gelassen werden.

Nun wird der Hebel eingesteckt und eine Kippprobe gemacht, bevor die Tränke an der vorgesehenen Stelle befestigt wird. Dazu befinden sich in den Bodenplatten der Ständer die entsprechenden Löcher. Zur Befestigung sollten Schwerlastdübel o.ä. verwendet werden.

Jetzt kann die Wasserleitung mit einem flexiblen Schlauch an das Schwimmerventil angeschlossen und die Tränke befüllt werden. Der Wasserstand in der Tränke lässt sich mit Hilfe der Flügelschraube am Schwimmerventil beliebig einstellen.

## Montageanleitung

### **Wandhalter**

Die Montage der Wandhalter empfiehlt sich wie folgt auszuführen:

Es sollte zuerst einer der Wandhalter an der vorgesehenen Stelle für die Tränke angezeichnet werden und dann genau senkrecht ausgerichtet mit Hilfe der vorgebohrten Löcher befestigt werden. Nicht vergessen, die gewünschte Höhe der Tränke mit einzubeziehen (empfohlen: Oberkante Tränke bei 90 cm).

Danach wird die Tränke mit dem Kippstutzen in die Schelle des bereits befestigten Wandhalters eingeschoben und auf der anderen Seite wird der zweite Wandhalter aufgesetzt. Nun ist die Tränke waagrecht auszurichten und die Lage der Befestigungslöcher des zweiten Wandhalters zu markieren. Dabei sollte beachtet werden, auf jeder Seite zwischen Tränke und Wandhalter einen ca. 5 mm großen Zwischenraum zu lassen.

Nun wird die Tränke abgenommen und die Befestigungslöcher vorgebohrt.

Anschließend wird der zweite Wandhalter an der Wand angebracht, wobei sich die Tränke wieder in den Schellen befindet. [Achtung: Werden zuerst beide Wandhalter montiert, so müssen die Schellen noch einmal abgeschraubt werden, um die Tränke aufzusetzen.]

Als nächstes wird der Kipphebel eingesetzt und eine Kippprobe durchgeführt. Jetzt kann die Tränke mit Hilfe eines flexiblen Schlauchs an die Wasserleitung angeschlossen und befüllt werden. Der Wasserstand in der Tränke lässt sich mit Hilfe der Flügelschraube am Schwimmerventil beliebig einstellen.